



BEÜZEMELÉSI ELŐÍRÁSOK

1. A hidraulika szivattyú vagy hidromotor javítás után a beüzemelést csak megfelelően képzett szakember végezheti.
2. A beépítési környezet tiszta és szennyeződésmentes legyen.
3. A hidraulika rendszer olaját és szűrőit a gyári minőségnek megfelelően –igazolható módon-, a beépítéskor minden esetben le kell cserélni. Függetlenül, hogy korábban ez mikor történt meg. Alkatrésztörés esetén az olajtartályt ki kell törölni, a tömlőket és a teljes rendszert át kell tisztítani.
4. A visszaépített szivattyút /hidromotort, továbbá a szívóágot olajjal fel kell tölteni. A csatlakozások visszahelyezése után a tömítettség ellenőrzése szükséges.
5. Indítás után a szelepnél vagy a nyomócsőnél légtelenítsünk, majd 15 percig terhelés nélkül járassuk a gépet. Utána is csak a fokozatos terhelés javasolt. Levegő nem maradhat a rendszerben, mivel az kavitációt okozhat.
6. Ismételten szükséges ellenőrizni a megfelelő hidraulika olajszintet.
7. Beüzemeléskor a szivattyú által termelt és a rendszerben felépülő nyomásokat a gépgyártó által előírt értékek alapján ellenőrizni szükséges. Továbbá ahol a szivattyú külső vezérlőtömbről vagy mágnes szelepről kapja a hidraulikus és/vagy elektromos vezérlést, ott a megfelelő vezérlést is ellenőrizni szükséges.
8. Amennyiben alkatrészek törése történt a rendszerben, úgy 100 üzemóra után a szűrők és szükség esetén a hidraulika olaj, ismételten cserélendő.

Szavatosság nem érvényesíthető, ha a fenti és az ÁSZF-ben lévő előírások igazolhatóan nem kerülnek betartásra.